

# Slides 12

## DXF

Email : [youssuf.elfarmawy@gmail.com](mailto:youssuf.elfarmawy@gmail.com)

Facebook : [@youssuf.elfarmawy@live.com](https://www.facebook.com/youssuf.elfarmawy)

Phone : 01112550515

Website : <https://youssufelfarmawy.wordpress.com>

لا تنسونا صالح الدعاء

- \*بعد تحديد النظام الإنشائي المناسب لكل مساحة في المنشأ و معرفة أماكن الكمرات و الأعمدة و حدود البلاطات , لكن كل ذلك على برنامج الـ AutoCAD لكن نريد تحويل ذلك لبرنامج الـ Sap2000 و ذلك لعمل Check deflection على المساحات المختلفة و استخراج الـ Straining actions لوضع التسليح المناسب لكل جزء , و هذا ما يُسمّى بالـ DXF , حيث يتم توريد الرسم من برنامج الـ AutoCAD إلى برنامج الـ Sap2000 بطريقة يتعرّف من خلالها برنامج الـ Sap2000 على العناصر الإنشائية .
- \*يتم ذلك عن طريق تعريف ما يُسمى بالـ Layers , و هي كأنها مثل أقلام نرسم بكل قلم شئ مُعيّن من العناصر الإنشائية المختلفة , فمثلاً سنضع قلم بأسم مُعين و لون مُعين و سُمك مُعين لنرسم به الكمرات , و قلم آخر لرسم الأعمدة و قلم آخر لرسم البلاطات و قلم أخير لرسم العناصر ذات الجساءة العالية مثل الـ Core & Shear wall , حيث سيتم استخدام هذه الأقلام لرسم كل العناصر الإنشائية الموجودة في النظام الإنشائي فمثلاً سيتم اختيار القلم الخاص بالكمرات و نرسم به كل الكمرات الموجودة في المنشأ , و هكذا بالنسبة للأعمدة و البلاطات و العناصر ذات الجساءة العالية , و بعد ذلك سننتقل لبرنامج الـ Sap2000 فيتم بطريقة سيتم ذكرها الربط بين البرنامجين ليتعرّف البرنامج على أماكن الأعمدة و الكمرات و حدود البلاطات و العناصر ذات الجساءة العالية تمهيداً لوضع القطاعات المناسبة لكل منها كما سنذكر لاحقاً إن شاء الله .
- \*كل هذه الخطوات تُعرف فيما يُسمّى بالـ DXF .
- \*يجب الربط بين برنامجي الـ Sap2000 & AutoCAD بالطريقة التي تجعل برنامج الـ Sap2000 يتعرّف على العناصر الإنشائية بعد تصديرها إليه من برنامج الـ AutoCAD , لذلك يجب ان نتعرّف كيف يُعرّف برنامج الـ Sap2000 كل عنصر إنشائي حتى ندخله في برنامج الـ Sap2000 بطريقة صحيحة تُساعد على فهم البرنامج الـ AutoCAD لها .
- \*يتعرّف برنامج الـ Sap2000 على الكمرة بأنها خط و على العمود بأنه نقطة و على البلاطة بأنها مساحة و على العناصر ذات الجساءة العالية بأنها مجموعة من الخطوط المُتصلة , لذلك عند استخدام برنامج الـ AutoCAD سيتم تمثيل هذه العناصر كما يتعرّف عليها برنامج الـ Sap2000 .

## خطوات عمل الـ DXF File :

1- يتم تعريف 4 Layers , حيث سيتم رسم كل عنصر بالـ Layer المناسبة لها , حيث يتم تعريف كل طبقة بلون و سُمك مُعين لها كالتالي :

أ – يتم عمل Layer جديدة لرسم الكمرات و ليُكن سيتم وضع لونها مثل لون رسم الكمرات في برنامج الـ Sap2000 أي **باللون الأصفر** , و يتم وضع سُمك لها و ليُكن 0.35 و سيتم تحديد سبب ذلك لاحقًا .

ب – يتم عمل Layer جديدة لرسم البلاطات و ليُكن سيتم وضع لونها مثل لون رسم البلاطات في برنامج الـ Sap2000 أي **باللون الأحمر** , ولا يتم وضع سُمك لها أي نضع السُمك 0.00 و سيتم تحديد سبب ذلك لاحقًا .

ج – يتم عمل Layer جديدة لرسم العناصر الجسأة مثل الـ Shear walls & Cores و ليُكن سيتم وضع لونها **باللون البنفسجي** , و يتم وضع سُمك لها ليُكن 0.35 و سيتم تحديد سبب ذلك لاحقًا .

د – يتم عمل Layer جديدة لرسم الأعمدة و ليُكن سيتم وضع لونها مثل لون رسم الأعمدة في برنامج الـ Sap2000 أي **باللون الأخضر** , ولا يتم وضع سُمك لها أي نضع السُمك 0.00 و سيتم تحديد سبب ذلك لاحقًا .

**\*\*سيتم شرح طريقة عمل هذه الـ Layers على برنامج الـ AutoCAD في الصفحة القادمة ..**

# LAYER

4

\* هو أمر لتحديد الطبقة أو الطبقات التي نرسم بها , حيث كل طبقة يكون لها خواص مُحددة .

1


1- للدخول إلى قائمة الطبقات نضغط على **LA** ثم نختار منها **Layer** .

2- تظهر لنا القائمة التالية موضح بها كل الطبقات الموجودة .



3- لإضافة طبقة جديدة نضغط على **New layer** ثم نقوم بتغيير خواص الطبقة حسب المطلوب.

4- الصورة موضح عليها الخواص التي يُمكن تغييرها بالنسبة للطبقة .


2




3



4




يتم إضافة الـ Layer من خلال اختيار  
New Layer (Alt + N).



يتم إضافة الـ Layer و يتم وضع اسم و لون  
و سُمك خاص لكل منهم  
و تم وضع رمز و ليكن حرف Y قبل اسم أي Layer  
و ذلك حتى تظهر هذه الـ Layers 4 خلف بعضها  
و بالتالي يسهل اختيارها .



- 2- نبدأ الآن برسم الكمرات و الأعمدة و البلاطات و العناصر الجساءة في برنامج الـ AutoCAD و ذلك باستخدام الـ 4 Layers التي تم إنشاؤها , و ذلك بالطريقة التي يتعرّف عليها برنامج الـ Sap2000, حيث سنبدأ برسم الكمرات و بالتالي يتم اختيار الـ **Ybeams-sap** : Layer و سيتم رسم الكمرات على هيئة خط واحد و يكون ذلك الخط في مُنتصف كُل كمرّة و ذلك لأن الكمرّة في برنامج الـ Sap2000 تظهر أيضاً على أنها خط .
- \*لتسهيل وضع خط الكمرّة في مُنتصف كُل كمرّة مرسومة سيتم أولاً رسم خط عمودي على الاتجاه الطولي للكمرّة أي أن طول هذا الخط سيكون هو سُمك الكمرّة ثم يتم رسم خط قصير عمودي على هذا الخط و من مُنتصفه , و بالتالي نضمن أن هذا الخط أصبح موازياً لاتجاه الكمرّة و في مُنتصفها .







يتم تحديد أي مكان في الكمرّة  
لرسم خط عمودي عليها

يتم رسم خط عمودي على  
الاتجاه الطولي للكمرّة

يتم الوقوف بمنتصف الخط  
المرسوم و تكون هي أول نقطة  
بالخط الموازي للكمرّة

يتم رسم هذا الخط بأي طول ,  
كل ما يهم أن يكون هذا الخط  
موازي للكمرّة و في مُنتصفها




يظهر الخط في مُنتصف  
الكمرة و موازي لها

يتم عمل نسخ لهذا الخط لنسخه في  
كُل الكمرات الأفقية بنفس الصورة


يتم نسخ هذا الخط من أحد  
طرفي الكمرة

يتم نسخ هذا الخط في باقي  
الكمرات



يتم تكرار ذلك مع كُل الكمرات الأفقية و الرأسية حيث نحتاج إلى خط قصير في كُل  
كمرة و ذلك بالـ Layer الخاصة برسم الكمرات

- \*نلاحظ أن كل ما رسمناه ما هو إلا خط قصير موازي لكل كمرّة و في مُنتصفها , فيتبقى الآن مدّ هذه الكمرات حتى يكون الخطوط المرسومة مُمتده بكامل طول كل كمرّة و يكون ذلك باستخدام أمر Fillet , و سيتم شرح هذا الأمر في الصفحة القادمة ..
- \*بعد تطبيق هذا الأمر على كل الكمرات تظهر لوحة سقف الأرضي ( بلاطة معماري الأول ) كالتالي ..





# FILLET

9

1

\* هو أمر لمدّ خطين رأسي و أفقي ليتقابلا معًا في نقطة واحدة.

2

1- إذا كان لدينا خطّين أحدهما رأسي و آخر أفقي و نريد مدّ الخطّين حتى يتقاطعا معًا في نقطة واحدة .

2- يتم كتابة **F** و يتم اختيار الأمر **FILLET** .

3- يتم تحديد أول عنصر نريد مدّه و ليكن هو الخط الأفقي **Select first object** .

4- يتم تحديد ثاني عنصر نريد مدّه و ليكن هو الخط الرأسي **Select second object** .

5- بعد تحديد الخطّين المراد مدّهما حتى يتقاطعا يلاحظ حدوث مدّ للخطّين اللذان تم تحديدُهُما حتى يتقاطعا معًا في نقطة .

3

Select first object or

4

Select second object or shift-select to apply corner or

5

- \*بعد الانتهاء من الكمرات نبدأ الآن في رسم البلاطات , فسنقوم أولاً باختيار الـ Layer التي تم إنشاؤها لعمل البلاطات و هي **Yslabs-sap**
- ▶ ثم نقوم برسم بلاطة صغيرة جداً بمساحة  $0.25 \times 0.25 \text{m}$  أو  $0.50 \times 0.50 \text{m}$  , حيث سيتم تكرار هذا البلاطة الصغيرة في المنشأ على مساحته الكاملة في الاتجاهين , لكن لن يتم رسم هذه البلاطة بأمر رسم مُستطيل على برنامج الـ AutoCAD و ذلك لسبب مُعين سيتم توضيحه لاحقاً , بل سيتم رسم هذه البلاطة بأمر يُسمى 3DFace و شرحه موجود في الصفحة القادمة .
- \*يرجع سبب اختيار هذا الأمر بدلاً من رسم مستطيل عادي أن هذا الأمر يجعل الشكل المرسوم مُختفياً بتماسكه كُـمستطيل لا يتم تفجيرُه إلى أضلاع بعكس لو تم رسم هذا الامر باستخدام المُستطيل العادي الذي عند تفجيرُه سيجعل كُل ضلع منهم بمفرده , فنحن نريد أن نجعل أصغر وحدة موجودة لدينا هي البلاطة الصغيرة و ليس ضلع منها , لذلك سيتم رسم هذه البلاطة استخدام أمر 3DFace .
- ▶ \*سيتم رسم البلاطة الصغيرة بأبعاد  $0.25 \times 0.25 \text{m}$  كما هو مشروح في الصفحة القادمة ..



# 3DFACE

11

1

2

3

4

5

6

7

\* هو أمر لرسم البلاطات لتعريفها لاحقًا على برنامج .

1- يتم كتابة **3F** فيظهر اختيار **3DFACE** .

2- يطلب تحديد أول نقطة للرسم **Specify first point** .



3- يطلب تحديد ثاني نقطة للرسم **Specify second point** , مع الأخذ في الاعتبار أن يكون الرسم في اتجاه عكس عقارب الساعة و ليكن سيتم رسمها بأبعاد  $0.25 \times 0.25$  متر و ذلك لتعطي دقة أعلى .

4- يطلب تحديد ثالث نقطة للرسم **Specify third point** , مع الأخذ في الاعتبار أن يكون الرسم في اتجاه عكس عقارب الساعة

5- يطلب تحديد رابع نقطة للرسم **Specify fourth point** , مع الأخذ في الاعتبار أن يكون الرسم في اتجاه عكس عقارب الساعة و بمجرد تحديد النقطة الرابعة نلاحظ تكون المساحة و تغلق تلقائيًا .


6- نلاحظ تكون مساحة مربعة  $0.25 \times 0.25$  متر و بتكرار هذا المربع الصغير في الاتجاهين تتكون مساحة تعمل كبلاطة بالأبعاد التي يتم تحديدها و ذلك عن طريق تحديد عدد مرات تكرار المربع في الاتجاهين الرأسي و الأفقي و ذلك بأمر **ARRAY** .

7- تتميز **3DFACE** عن أمر المستطيل العادي أنه إذا تم إحداث تفجير للمربع الواحد يظل كما هو وحدة واحدة و ذلك عكس ما إن تم عمل الشكل بأمر **RECTANGLE** .




**3DFACE** After explode      **Rectangle** After explode


- \*بعد رسم هذه البلاطة بأبعاد  $0.25 \times 0.25$  m تظهر بهذا الشكل فسنقوم الآن بنقلها من الجانب السفلي الأيسر لها و نضعها في أسفل يسار السقف .




تظهر بلاطة بأبعاد  $0.25 \times 0.25$  متر  
و ذلك بأمر 3DFace




نقوم بنقل هذه البلاطة من الجانب الأيسر  
السفلي لها .



نقوم بنقل هذه البلاطة في أسفل يسار  
المُنشأ تمهيداً لتكرارها




نقوم بتكرار هذه البلاطة الصغيرة لتُغطي مساحة  
المُنشأ بالكامل و ذلك باستخدام أمر Array



تظهر هذه القائمة نختار منها  
Rectangular




يظهر تكرار لهذه البلاطة الصغيرة بتكرار  
عشوائي و بمسافات بين هذه البلاطات




نضغط على أي بلاطة من المرسومين  
عشوائيًا تمهيدًا لتعديلهم


تظهر قائمة بالتكرار العشوائي الذي فرضه  
البرنامج




نقوم بتكرار هذه البلاطة لعدد صفوف و أعمدة تُغطّي مساحة المنشأ فمثلاً احتجنا لوضع 120 عمود و 70 صف من هذه البلاطات




نحتاج لمسح الأجزاء الزائدة من البلاطة و ذلك بمسح بعض البلاطات الصغيرة الزائدة , لكن لو اخترنا أي بلاطة منها نجد أنه يتم اختيار البلاطة كاملة كأنها قطعة واحدة و بالتالي لا يُمكن التحكم في كُل بلاطة بمفردها لذلك سنحتاج لتفجيرها



بتحديد البلاطة ثم اختيار أمر Explode فنجد أنه تم تفجير البلاطة إلى بلاطات صغيرة كُل منها 0.25\*0.25 متر و بالتالي يُمكن التحكم في كُل بلاطة على حدى و بالتالي يُمكن مسح البلاطات الزائدة حتى نضع البلاطات في الامكان التي بها بلاطات فعلاً في المنشأ




نجد أن البلاطة زائدة عن حدود البلاطة , لذلك من المُمكن تركها زائدة هكذا , و هذا الفارق بسيط لن يفرق في النتائج




نجد أن البلاطة زائدة عن حدود البلاطة , لذلك من المُمكن مسح هذا الجزء فتكون البلاطة أقل قليلاً من طرف المنشأ و هذا فارق بسيط لن يفرق في النتائج






بعد مسح الأجزاء الزائدة من البلاطات نجد أن البلاطات الموجودة باللون الأحمر تُغطّي مساحة المنشأ بالكامل



نقوم بسمح البلاطات الموجودة في مساحة السلم , حيث سيتم تمثيل السلم على هيئة فراغ على أن يتم توضيح تصميمه لاحقاً  
كما يتم مسح البلاطات الموجود في الأماكن التي بها فراغ و الذي يكون عبارة عن منور للمنشأ

\*بعد رسم البلاطات و الكمرات نبدأ الآن بتعديل وضع الكمرات الموضوعة على البلاطات بطريقة تجعل برنامج ال Sap2000 يعترف على هذه الكمرات .


## \*\*قواعد رسم الكمرات :




يجب أن تكون بداية الكمرة عند تقاطع بلاطات أو عند طرف بلاطة




يجب أن تسير الكمرة على طرف بلاطات




يجب أن يكون تقاطع الكمرات عند تقاطع كمرات




على سبيل المثال هناك كمرتان مُتقاطعتان  
و لكن لو تركناها هكذا لن يتعرّف عليها  
برنامج Sap




نبدأ الآن بنقل الطرف الأيمن للكمرة الأفقية  
لأقرب طرف بلاطة لها



نبدأ الآن بنقل الطرف الأيسر للكمرة الأفقية  
لأقرب طرف بلاطة لها بشرط أن تكون  
الكمرة أفقية تمامًا كما كانت



نبدأ الآن بنقل الطرف السفلي للكمرة  
الرأسية لأقرب طرف بلاطة لها بشرط  
تتقاطع مع الكمرة الأفقية كما كانت






نبدأ الآن بنقل الطرف العلوي للكمرة  
الرأسية لأقرب طرف بلاطة لها بشرط أن  
تكون الكمرة رأسية تمامًا كما كانت




تظهر الكمرتان بعد ضبطهما كالتالي

\*نبدأ الآن بتكرار ذلك على المنشأ بالكامل و ذلك حتى تكون كل الكمرات على أطراف بلاطات و ذلك حتى يتعرّف عليها برنامج ال Sap2000 .




بعد ضبط كل الكمرات حتى تقع بالشروط السابق ذكرها تظهر كالتالي




نقوم باختيار البلاطات ثم نضغط على الزر الأيمن للماوس فتظهر هذه القائمة نختار Draw Order – Bring to Front و سنستفيد بذلك في حالة وجود كمرات فوق بلاطة فبذلك طلبنا من البرنامج إظهار البلاطة و إخفاء الكمرات و لكن ذلك في حالة Hide line weight

للتأكد من أننا ضبطنا كل الكمرات بحيث تقع على أطراف البلاطات فإذا لم تظهر لدينا أي كمرات باللون الأصفر يدل ذلك على سقوط كل الكمرات على أطراف البلاطات و نتيجة لذلك طلبنا من البرنامج جعل البلاطة هي التي تظهر فدل ذلك على أننا وضعنا كل الكمرات بالوضع الصحيح حيث أنها اختفت خلف أطراف البلاطات


- \*نبدأ الآن بتوقيع الأعمدة بالطريقة التي يتعرّف عليها برنامج الـ Sap2000, حيث نجد ان برنامج الـ Sap2000 يتعرّف على الأعمدة على انها نقطة, لذلك سيتم تمثيل كل عمود على هيئة نقطة و يتم ذلك على البرنامج باستخدام أمر Point حيث سنقوم بضبط شكل ظهور النقطة حتى نستطيع أن نراها بوضوح كالتالي ...



نكتب PO فنختار أمر Point



نختار Format فنختار أمر Point style




يظهر لنا اشكال مختلفة للنقطة فنختار أيًا منها بشرط أن يكون شكل واضح




## ❖ قواعد رسم الأعمدة :




في حالة وجود كمرتين يجب وضع الكمرة في التقاطع بينهما و ذلك عند تقاطع بلاطات




في حالة وجود ثلاث كمرات يجب وضع العمود عند تقاطعهم حتى نضمن أنه يحمل كل الثلاث كمرات




في حالة وجود كمرتين على نفس المستوى و يحملهما عمود يتم وضع العمود عند مُنتصف القطاع المرسوم تقريباً بشرط أن يكون عند تقاطع بلاطات



في حالة وجود ثلاث كمرات يجب وضع العمود عند تقاطعهم حتى نضمن أنه يحمل كل الثلاث كمرات




في حالة وجود أكثر من نقطة يُمكن وضع العمود عندها يتم وضع النقطة عند أقرب نقطة لمنتصف العمود





في حالة عدم وجود كمرات مُتصلة بعمود يتم وضع العمود في أي نقطة عند تقاطع بلاطات و بأقرب مكان لمنتصف العمود تقريباً


► نقوم بتكرار ذلك على كل الأعمدة الموجودة في المنشأ حيث نُمثّل كل عمود على أنه نقطة كما سبق ذكرها , فيظهر شكل الأعمدة كالتالي ..




\*نجد أن الأعمدة التي تم رسمها يظهر شكلها صغيرًا جدًا , لذلك لم نتأكد أننا وضعنا في كل عمود نقطة , لذلك سنحتاج إلى تكبير هذا الشكل الصغير و ذلك عن طريق أمر REGEN , فبالضغط على RE و اختيار أمر REGEN نجد أن شكل النقطة يظهر كبيرًا واضحًا و بالتالي نستطيع توضيح هل وضعنا بالفعل نقطة في كل عمود أم لا .




\*تتبقى خطوة واحدة و هي نقل المُنشأ عند نُقطة الأصل اي (0 , 0) و ذلك عن طريق التالي ..




نقوم برسم خط رأسي و أفقي عند الطرف السفلي و الطرف الأيسر للمُنشأ




نقوم بنقل المُنشأ من خلال أمر Move



نقوم بنقل المُنشأ من تقاطع الخطين اللذان تم رسمهما




ننزل في الشريط الموجود في أسفل البرنامج و نكتب 0,0 حتى يقوم بنقل المُنشأ للنقطة الأصل



تم نقل المُنشأ بالكامل بحيث تكون آخر نقطة موجودة على اليسار من الأسف عند 0,0

- \*نكون بذلك قد انتهينا من إنهاء ملف الـ DXF , فيتبقى فقط طريقة حفظه بطريقة تعريفه على برنامج الـ Sap2000 و يكون ذلك كالتالي ..



نضغط على Save as

نقوم بحفظ الملف بصيغة DXF  
و يُفضل حفظها على نسخة 2000 حتى تعمل على أي نسخة  
للبرنامج

يتبقى فقط تحديد دقة الأرقام العشرية التي تظهر , و ذلك بالضغط على  
Tools – Options ..

نقوم بوضع هذا الرقم بـ 2 أو 3 فمعناها  
أن دقة النتائج من برنامج الـ Sap  
تكون بدقة رقمين أو ثلاثة بعد العلامة  
العشرية

- \*بذلك نكون انتهينا من ملف الـ DXF و من دور برنامج الـ AutoCAD , فنبدأ الآن في طريقة تعريف هذا الملف على برنامج الـ Sap2000.